

## 71475 HAVŞA AÇMA MAKİNASI

---

- Open –Close düğmesini saat yönünün tersine(kendinize doğru) sonuna kadar çeviriniz. Hidrolik kolu son dişleye kadar döndürerek açınız.
- Üst bloğu açmak istediğiniz boru ile -alt kalıbı doğru ölçülerde yerleştiriniz. Borunun açmak istediğiniz ağzını alt kalıba gelecek şekilde yerleştiriniz.
- Üstteki kol kısmını döndürerek iyice yerleştiriniz. Alttaki kalıbı yuvaya girip oturturunuz. Hidrolik kolu biraz döndürerek alt kalıbı üstteki bloğa yaklaştırınız.
- Close düğmesini saat yönünde çevirerek kapatınız.alt kalıbı üst kalıba mümkün olduğunca yaklaştırabilmek için biraz daha hidrolik kolu çeviriniz boruya giriş yapılmadan. Hidrolik kolu döndürerek havşanın alt kalıpla birbirlerine geçirilmeleri önerilir.
- Hidrolik kolu yavaşça pompalayınız. Piston ilerlediği gibi, alt kalıbın düzgünce içeri girdiğinden emin olun. pompadan direniş hissedene kadar, boru üst blokun ölçüsüne ulaşmaya kadar veya alt kalıbın boruya geçinceye kadar pompalamaya devam ediniz. Pompalamayı durdurunuz havşa açma tamamlanmıştır.
- Open-close düğmesini open yönüne doğru çevirerek açınız. Hemen üstteki kolu açamayınız. Aşağıdaki hidrolik kolu çevirerek sonuna kadar açtıktan sonra üzerindeki kalıbı alınız. Üstteki kolu çevirerek açınız içindeki boruyu ve üst bloğu alabilirsiniz.

### Temel Kullanım,

EP Grease yağıyla üstteki küçük kolun dişlilerini ve alttaki hidrolik kol dişlilerinin ihtiyacı vardır.

Blok dişlilerini düzenli olarak fırçayla temizleyiniz veya dış yüzeyine yapışan yabancı maddeleri çıkarınız.

Lütfen not ediniz zerre miktarında yağ kaçağı bulduğunuzda dahi kontrol ediniz.

Hidrolik yağ seviyesini kontrol ediniz. Hidrolik yağ hidrolik silindir üzerindeki parçayı sökerek kontrol edilebilir. Hidrolik kolun sonundaki tepeyi sonuna kadar döndürerek ayırabilirsiniz.

Yağ deposunu tepesinden dikey olarak tutunuz. Yağ deposunun küçük tepesini çıkarın. Piston geri çekme pozisyonundayken hidrolik yağ, yağ deposunda dolu olmalıdır. Eğer dolu değilse ekleyiniz. Hidrolik yağın çözünürlüğünü yaklaşık46 kullan. Küçük tepesini ve yağ deposunu yerine yerleştiriniz.